



Інструкція: mobWeb4

Вхід в програму.

- Для того щоб увійти у програму необхідно авторизуватись, тобто ввести логін та пароль, після натиснути увійти.

11:17 ... 37

mob.gps-khm.net/#/lc



Для входу ввести логін та пароль, та натиснути увійти.

+38:

Пароль


☒ [Запам'ятати мене](#) [Забули пароль?](#)

Або

 Вхід через Google



Розділ: авто.

- В цьому розділі ми бачимо перелік доступних нам авто, їхній статус (в залежності від кольору),та пошук на мапі (лупа біля авто). За допомогою трьох крапок біля авто ми можемо побачити загальну інформацію.(статус авто, пробіг, простій та інше).





Розділ: Мапа.

- За допомогою розділу мапа, ми бачимо трек, місце знаходження авто, статус авто, чотири мапи на вибір(google, google супутник, Visicom, Open street).В нижній частині за допомогою Об'єкт/Маршрут, можемо побачити трек. Також обрати період відображення та ОНОВИТИ.



Розділ: Звіти.

- У звіті Загальний ми бачимо скільки авто проїхало всього за день, кількість та тривалість простоїв, відключення пристрою, чи відсутність супутників.
- У звіті пробіг пальне бачимо витрати по авто, початковий та кінцевий залишок, заправки чи зливи, початок та кінець руху, витрати.



Розділ: Звіти.

- У Звіт пробіг у регіонах, відображає інформацію про відвідування певного регіона, час в'їзду та виїзду з регіона, час простою.
- У звіті витрати пального, ми бачимо пробіг, скільки авто витратило, та норму за даний період.

The screenshot displays the mobile application interface for 'mob.gps-khm.net'. The top navigation bar includes icons for 'Авто' (Car), 'Мапа' (Map), 'Звіти' (Reports), 'Нотифікації' (Notifications), and 'Модулі' (Modules). The main content area shows a report for a 'RENAULT Megane 3 BK 9951 ...' on '27/11'. The report is divided into sections for different regions: 'Всього за день' (Total for the day), 'Регіон: 777000306625', 'Регіон: офіс' (Office), 'Регіон: вулиця 2-а Нова, 69, Хмельницький, Хмельницька область, Україна, 29000', and 'Регіон: K+'. Each section provides details on travel time, distance, and idle time. A summary table on the right lists key metrics: пробіг (6.8 km), датчик (0.7), норма (0.5), and engine/work times. The bottom navigation bar features icons for 'Загальний' (General), 'Пробіг/Пальне' (Distance/Fuel), 'Пробіг у регіонах' (Distance in regions), 'Витрати пального' (Fuel consumption), and 'Простої' (Idle time).

Тривалість:	Пробіг в регіоні, км.:	Загальний пробіг, км.:	Простої:
18г. 11хв.	0.1	6.8	18г. 10хв. (4 р)

Регіон: 777000306625
В'їзд-Виїзд / Тривалість: 00:03-10:38 / 10г. 35хв.
Пробіг в регіоні, км.: 0.1 Загальний пробіг, км.: 6.8 Простої: 10г. 33хв. (1 р)

Регіон: офіс
В'їзд-Виїзд / Тривалість: 10:55-13:27 / 02г. 32хв.
Пробіг в регіоні, км.: 0 Загальний пробіг, км.: Простої: 02г. 32хв. (1 р)

Регіон: вулиця 2-а Нова, 69, Хмельницький, Хмельницька область, Україна, 29000 (49,425355, 26,962872)
В'їзд-Виїзд / Тривалість: 10:55-13:27 / 02г. 32хв.
Пробіг в регіоні, км.: 0 Загальний пробіг, км.: Простої: 02г. 32хв. (1 р)


Регіон: K+
В'їзд-Виїзд / Тривалість: 10:55-13:27 / 02г. 32хв.
Пробіг в регіоні, км.: 0 Загальний пробіг, км.: Простої: 02г. 32хв. (1 р)

Пробіг, км.:	6.8
Датчик, л.:	0.7
Норма, л.:	0.5
Час роботи основного двигуна:	00:27:11
Час роботи додаткового механізму:	00:00:00

Bottom navigation bar icons: Загальний, Пробіг/Пальне, Пробіг у регіонах, Витрати пального, Простої.


Розділ: Звіти.

- У звіті простої, ми бачимо інформацію про час, місце, та кількість простою. Також якщо це певний регіон, його назву.




Розділ: Нотифікації

- В цьому розділі ми можемо створити необхідну нам нотифікацію, таку як: Перевищення швидкості, в'їзд виїзд, відключення-включення пристрою, простої, перетин кордону, кілометраж, використання авто не в робочий час, зливи пального.
- Треба обрати авто, місце, куди надсилати та інтервал нотифікацій.




Розділ: Модулі.

- Цей розділ необхідний тим хто має Агро модуль та користується ним.
- Це: Планування виїзду техніки, введення норм часу водіям, та загальна інформація про техніку та площу яку вона обробила.




Розділ: Меню.

- У розділі меню, ми можемо надати на певний період доступ для перегляду авто, для цього необхідно натиснути: надати доступ, обрати авто, користувача та обрати період.
- Перехід в особистий кабінет дає можливість до налаштувань програми.




Розділ: Особистий кабінет.

- В цьому розділі ми можемо перейменувати та змінити параметри любого авто, створити чи видалити акаунти, зробити маршрути, та зробити ретрансляцію по API.
- Для зміни налаштувань, необхідно обрати авто в пошуку. Після чого можемо Змінити назву та інші параметри.



Розділ: Особистий кабінет.

- В розділі маршрути, ми можемо створити необхідний нам маршрут чи подивитись завершені маршрути, подивитись активні, дублювати – редагувати, видаляти. Для створення маршруту необхідно натиснути (Додати маршрутний лист), обрати авто та регіони для маршруту, а також дні відвідування.



Розділ: Особистий кабінет.

- Розділ API дозволяє на робити ретрансляцію на інший сервер. Для цього необхідно ввести базовий URL API Та натиснути кнопку згенерувати. Після цього ми маємо токен Api.

